Istruzioni per il montaggio

Roll-up Premium Design

Estrarre l'avvolgitore e l'asta telescopica in 2 pezzi dalla custodia di trasporto.

Montare l'asta telescopica. Fare attenzione a innestare perfettamente gli uni con gli altri i singoli pezzi dell'asta.

Allentare i singoli segmenti dell'asta telescopica, allungare l'asta e fissare di nuovo i segmenti. È possibile anche allungare l'asta telescopica soltanto alla fine con la guida di fissaggio installata, per evitare di usare una pedana o uno sgabello.

Inserire l'asta nell'apposito foro del sistema. Accertarsi che l'asta sia correttamente fissata anche nella scanalatura inferiore e che risulti ben salda. Sul lato inferiore dell'avvolgitore vi sono due viti di regolazione con cui è possibile bilanciare il roll-up e renderlo più stabile compensando eventuali dislivelli del terreno.

Tenere il tessuto dalla guida di fissaggio e tirandolo in modo regolare e diritto estrarlo dall'avvolgitore. Con l'altra mano tenera ferma l'asta.

Installare lentamente e con cura la guida di fissaggio con la fessura sull'elemento in plastica dell'asta. È possibile allungare completamente l'asta telescopica fino a tendere perfettamente il tessuto. Allentare i singoli segmenti dell'asta telescopica, allungare l'asta e fissare di nuovo i segmenti.

Questo è il roll-up Premium Design interamente montato.