
0

Roll-up Discount







Allargare i piedi di supporto dell'avvolgitore e appoggiarlo.



Montare l'asta. Fare attenzione a innestare perfettamente gli uni con gli altri i singoli pezzi dell'asta.



Inserire l'asta nell'apposito foro del sistema. Accertarsi che l'asta sia correttamente fissata anche nella scanalatura inferiore e che risulti ben salda.



Tenere il tessuto dalla guida di fissaggio e tirandolo in modo regolare e diritto estrarlo dall'avvolgitore. Con l'altra mano tenere ferma l'asta. Appoggiare un piede leggermente su uno dei piedi di supporto per aumentare la stabilità.



Installare lentamente e con cura la guida di fissaggio con il gancio sull'asta.



Questo è il roll-up Discount interamente montato.