Roll-up per esterni

Estrarre l'avvolgitore, l'asta in tre pezzi con molla, i piedi di supporto e i 4 picchetti dalla custodia di trasporto.

Capovolgere la cassetta di modo che la base sia rivolta verso l'alto. Installare un piede di supporto nella cassetta in modo che il perno del piede si inserisca nel foro predisposto sulla base dell'avvolgitore. Fissare nello stesso modo anche il secondo piede di supporto.

Raddrizzare nuovamente l'avvolgitore poggiandolo sui piedi di supporto. Ruotare i pomelli ovali al di sopra e al di sotto dell'avvolgitore in senso orario (verso destra), fino a che non si trovano in posizione perpendicolare rispetto all'avvolgitore e con la punta innestata nella scanalatura dell'avvolgitore. Se necessario ancorare i piedi di supporto al terreno usando dei picchetti.

Montare l'asta. Fare attenzione a innestare perfettamente gli uni con gli altri i singoli pezzi dell'asta.

Inserire l'asta con la molla dal lato basso nell'apposito foro del sistema. Accertarsi che l'asta sia correttamente fissata anche nella scanalatura inferiore e che risulti ben salda.

Tenere il tessuto dalla guida di fissaggio e tirandolo in modo regolare e diritto estrarlo dall'avvolgitore. Con l'altra mano tenere ferma l'asta. Appoggiare un piede leggermente su uno dei piedi di supporto per aumentare la stabilità.

Installare lentamente e con cura la guida di fissaggio con il gancio sull'asta.

Estrarre quindi il secondo tessuto dall'avvolgitore e montare la guida di fissaggio col gancio sull'asta.

Questo è il roll-up per esterni interamente montato.