



Roll-up XXL



Estrarre l'avvolgitore e le due aste in 3 pezzi dalla custodia di trasporto.



Montare le aste. Fare attenzione a innestare perfettamente gli uni con gli altri i singoli pezzi delle aste.



Inserire le due aste negli appositi fori del sistema. Accertarsi che le aste siano correttamente fissate anche nella scanalatura inferiore e che risultino ben salde.



Tenere il tessuto dalla guida di fissaggio e tirandolo in modo regolare e diritto estrarlo dall'avvolgitore (per eseguire questa operazione è consigliabile essere in due). Con l'altra mano tenerla ferma l'asta.



Installare lentamente e con cura la guida di fissaggio con il gancio sulle aste.



Questo è il roll-up XXL interamente montato.