Istruzioni per il montaggio

Banchetto per fiere in PVC

Estrarre il tessuto, il sistema a griglia estensibile, il banco e i binari magnetici dalla custodia di trasporto.

Aprire il sistema a griglia estensibile allargando i bordi superiori esterni. Durante questa operazione tenere saldamente il sistema.

Inserire i binari magnetici con il lato a forma di freccia nella rientranza ubicata sotto i fermi neri del sistema a griglia estensibile.

Spingere il lato opposto dei binari magnetici lateralmente nella scanalatura ubicata al di sopra dei fermi.

Inserire i binari magnetici diritti col lato a forma di spina verso l'alto e il basso nei fermi neri sul bordo lungo del sistema a griglia. Ripetere la procedura con i binari magnetici semicircolari sul bordo corto del sistema.

Posizionare le strisce magnetiche centrali del tessuto sul binario verticale anteriore e fissarle.

Applicare interamente il tessuto intorno al sistema e fissarne i bordi esterni al binario magnetico verticale posteriore. Se necessario, approntare tutti i punti magnetici di modo che il tessuto si tenda perfettamente intorno al sistema.

Installare il banco introducendo i perni metallici negli appositi fori del sistema a griglia estensibile.

Questo è il banchetto per fiere in PVC interamente montato.