



## Gazebo pieghevoli



Estrai il telaio, la copertura della tenda e i picchetti dalla borsa di trasporto.



Estendi il telaio soltanto parzialmente.



Stendi la copertura sul telaio. Gli angoli della copertura devono rimanere paralleli agli angoli del telaio.



Fissa la copertura della tenda con i nastri a strappo agli angoli del telaio.



Fissa ora anche la copertura della tenda con il nastro alle sbarre centrali del telaio.



6

Premi le clip rosse di plastica verso il basso sui piedi del telaio. Ora è possibile estendere completamente il telaio fino al punto in cui si innestano gli agganci di sicurezza. Questo passaggio può richiedere l'aiuto di ulteriori persone, 4 in tutto per un montaggio ottimale. Allunga i piedi del telaio fino a raggiungere l'altezza desiderata. Il fissaggio è indicato da uno scatto del meccanismo di incastro.

Altezze impostabili:

1,75 m | 1,85 m | 1,93 m | 2,03 m | 2,10 m  
(Margine inferiore stampa della copertura)



7

La copertura può essere messa in tensione tramite la manovella.



8

Se necessario i piedi della struttura possono essere fissati nel terreno tramite picchetti.



9

Tenda nelle dimensioni finali.